

NOTICE du BREAKER

ENTRETIEN. ET REPARATION DU MP5

Le MP5 ne demande pas beaucoup d'entretien. Il suffit de nettoyer de temps en temps les trous où sont logés les ciseaux afin d'éviter que la poussière durcisse. On peut aiguiser les ciseaux à l'aide d'une meule.

PANNE	CAUSE	REPARATION
Piston fait ressort	Air dans le piston	Dévisser l'écrou n°35 avec le piston en position basse. Pomper jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'air. Revisser l'écrou
hydraulique ne fonctionne plus	Pas assez d'huile	Enlever l'écrou n°35 comme décrit ci-dessus. Ajouter de l'huile jusqu'au bord supérieur de l'emplacement du ciseau. Monter le levier. L'huile coule dans la pompe. Répéter jusqu'à ce que l'huile ne coule plus dans la pompe. Faire sortir l'air comme décrit ci-dessus
	Les billes de la valve sont bloquées	Enlever le couvercle et le piston. Faire tourner les billes n°38 et n°37 à l'aide d'une aiguille. Nettoyer la pompe (diluante). Remplacer l'huile et faire sortir l'air comme décrit ci-dessus

Si malgré cet entretien l'appareil ne fonctionne pas, il faudra nous le retourner.

